



- 1 \*Размеры для справок.
- 2 \*\*Примечание к монтажу.
- 3 H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

### Примечание



После установки лотка загнуть свободный край ОМ(БС) до фиксации проволоки \*\*

					<b>OM300BC-HP</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Омега подвес прямой безвинтовое соединение	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:2
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					AISI 304	000 "ПК МКТ"		
Утв.								